



macOS
Windows 10+
IOS (iPhone + iPad)



Usb und Ethernet
Optional
Über Adapter
Verbinden




Mixer oder Audio Interface oder Stagebox



Ethernet-kabel
Kann auch über Switch
Mit Bühnen-Netzwerk verbunden werden

Wifi und Kabel
Verbindung zu
mobileInearStage
Empfangsgeräten




Oder

LAN-Verbindung über
Ethernetkabel von Switch
zu mobileInearStage Gerät
(iPad, Handy, Laptop)
Zb: Drummer, Keyboarder


Kabellose WLAN- Verbindung von
mobileInearStage
Zb: Sänger, Gitarrist



Wenn diese Warnung kommt ist keine Ethernetkabelverbindung zwischen Laptop und Router vorhanden. Kabel einstecken !!!!




Hier muß das Inputdevice ausgewählt werden
Anzahl der Ausgabekanäle
des Inputdevice
Starten des Mix-Sender.
Ab jetzt werden die
Audiosignale an die
Mobilstationen versendet



Anzeige der Mobilstationsnamen,
die mit dem Sender verbunden sind
Kanalanzeige und
Kanalseichnungen,
Diese können geändert werden.



1. Mixsender ist nicht gestartet !!
Mobil InEar Mix Startbutton drücken !!
Oder
2. Mobilstation befindet sich nicht im gleichen WLAN wie Mix-Sender.
Richtiges WLAN im Handy wählen !!!



Alles OK !!
Startbutton drücken.



Mobile Arbeitsfläche:
Buttons bewegen um
Lautstärkeverhältnisse zu
regeln. Abstand zu linkem und
rechtem Ohr regelt Lautstärke.
Ganz unten Gesamtlautstärkenregelung

Wlan-Qualität ist im akzeptablen Bereich,
Aber Netzwerkhardware arbeitet am Limit

Netzwerkkomponenten
Optimieren bzw tauschen
-Router zu weit entfernt
-kleiner Wifi 5 nicht gültig
-zu viele WLAN-Geräte
-Mix->Router Kabel ?

Audiolatenz zu hoch
-Netzwerkprobleme
-Audiotreiber ungeeignet
-Bei Windows >> ASIO
Verwenden.
-Audiohardwaretausch